

MAPA POGIĄDOWA

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach

Kanal Zbyszczki km 4+573-13+875, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki

MAPA POGLĄDOWA

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach

Kanal Zbyszczki km 4+573-13+875, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki


MAPA POGIĄDOWA

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach

Kanal Zbyszewski km 4+573-13+875, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki

MAPA POGŁĄDOWA

Usowanie tam bobrowych na terenie działania Zorqdu Złewni w Sierodzu
 część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach
 rz. Pisia k. Brondówka km 0+600-17+373, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki,
 gm. Uniejów, Wartkowie, pow. poddębicki



MAPA POGŁĄDOWA - część 1



MAPA POGIĄDOWA - część 2


Uszuwanie tam dobrowolnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu
 część 8. Nadzór Wodny w Podgórskich

rz. Złoty Stok 0+000-23+430, gm. Łęczyska, pow. Łęczyski, gm. Wartkowie,
 Dalików, pow. podgórski

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu
część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach

część 8. Nadzór Wodny w Poddebicach


12. Zian km 0+000-23+430, gm. Łęczysca, pow. Łęczyski, gm. Wartkowiec, Dąlików, pow. poddębicki





MAPA POGŁĄDOWA

Usuniecie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sierodzu
część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach

rz. Brodnia km 0+000-10+960, gm. Poddębice, pow. poddębicki







Załącznik - Mapa poglądowa

MAPA POGLĄDOWA - część 2

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Część 8. Nadzór Wodny w Poddębicach

12. Zian-Gnida km 0+000-16+436, gm. Łęczysca, pow. łęczycki, gm. Wartkowice, Dalików, pow. poddębicki, gm. Parzęczew, pow. zgierski